




1







4




5


### AZ EGYÜTTLAMINÁLT TÖBBRÉTEGŰ NYOMTATOTT HUZALOZÁSÚ LEMEZEK - A többrétegű nyomtatott huzalozású lemezek rétegszámát a vezető rétegek száma határozza meg. - Kiindulás egy- és/vagy kétoldalas nyomtatott huzalozású lemezekből. Minden belülre kerülő rétegnek tartalmazni kell már a rajzolatot és a réz felületének ragasztásra előkészítettnek kell lennie (oxidáció CuO és Cu<sub>2</sub>O). A lemezeken ilyenkor már az eltemetett viák furatai jelen vannak. - Együttlaminálási technológia: a lemezeket elő-térhálósított (pre-impregnated) prepreg epoxi foliával ragasztjuk össze. A pontos illesztéssel egymásra helyezett lemezek közötti prepreg térhálósításához 170 °C-on, 150 N/cm² nyomáson 30...60 perc szükséges. - A rajzolatkialakítási technológia ezután megegyezik a kétoldalas nyomtatott huzalozású lemezek technológiájával. (I.: előző előadás)


Többrétegű és speciális NyHL-ek

**३** BME**ETT** 




7






# MIKROVIÁK KÉSZÍTÉSI TECHNOLÓGIÁI A mikroviák olyan a vezetőrétegeket összekötő fémezett falú furatok, melyeknek átmérője 10...100 µm. A mikroviák alkalmazásának előnyei: Kisebb vezetékhossz - nagyobb jelterjedési sebesség - gyorsabb működés Kisebb méret a furatátmérő és a forrszem méretének csökkenése miatt Egyes parazita tényezők csökkennek, kisebb zaj Jobb megbizhatóság Mikroviák készítésének technológiái: Rétegfelvitel után furatkészítés, majd a furatok fémezése Furatkészítés: nagy átmérőhöz mechanikus fúrás a gazdaságos kis átmérőhöz lézeres fúrás, plazmamaratás, vagy fotolitográfia Fémezés: a furat falára vagy a furatot teljesen kitöltve


10










13










16








19








22

### A BIOMŰANYAGOKRÓL A BIOMŰANYAGOK CSOPORTJAI: - Biológiailag lebontható vagy komposztálható, de nem biológiai forrásból származó (szintetikus); - Biológiailag lebontható vagy komposztálható és biológiai forrásból származó; - Nem bontható le, nem komposztálható, de biológiai forrásból származó. Két tipikus bioműanyag - CA (Cellulose Acetate) (forrás: cellulóz) - PLA (Polylactic Acid) (politejsav, forrás pl: kukoricakeményítő)





25

### A NYHL-EK MINŐSÉGÉVEL KAPCSOLATOS KIHÍVÁSOK

- A kész termék több tíz egymást követő technológia lépés eredményeként áll elő.
- Valamennyi lépés esetén nagyszámú technológiai paramétert kell kontrolálni és ellenőrizni.
- Nagyszámú alapanyag és sok technológiai segédanyag anyag felhasználásával készül.
- Geometriai sajátosságokból adódóan a felvitt rétegvastagságok a lemez felületéhez képest több nagyságrenddel kisebbek → nehéz egyenletes rétegtulajdonságokat elérni a teljes felületen.
- A többrétegű lemezek esetében a rétegek között nagyszámú átmenő furat teremt galvanikus kapcsolatot. A furatok többsége funkcionális, azaz ha a furatfémezés sérűl, az az áramkór meghibásodásához vezet.

Nagyszámú NYHL-hez köthető meghibásodási típus fordul elő.


**३** BME**ETT** 

Többrétegű és speciális NyHL-ek

26


## A NYHL-EK KERESZTMETSZETÉBEN VIZSGÁLHATÓ HIBAJALENSÉGEK Nyomtatott huzalozású lemezek minőségével foglalkozó ipari szabvány: - Általános minőségi követelmények: IPC-A-600J: Acceptability of Printed Boards - Konkrét technológiai paraméterek: - IPC-6012D: Qualification and Performance Specification for Rigid Printed Boards - Vident Boards -

26/31



28





### **TARTALOMJEGYZÉK**

- · Nyomtatott huzalozású lemezek gyártástechnológiája
  - Additív technológia
  - Féladditív technológia
- Többrétegű, együttlaminált nyomtatott huzalozású lemezek technológiája
- · Mikroviák készítési technológiája
- Szekvenciális technológiával készített nyomtatott huzalozású lemezek
- Speciális nyomtatott huzalozású lemezek
  - Fémhordozós NyHL-ek
  - · Fémbetétes NyHL-ek
  - A zöld elektronika hordozói
- Hibatípusok többrétegű NYHL-eken

В	M	E	E.	T	т

Többrétegű és speciális NyHL-ek

24/24

. 1